Датчик света беспроводной Модель: SmartLH-WiFi-24V-01



Описание

Датчик предназначен для измерения уровня освещенности. Датчик обеспечивает передачу данных по беспроводному каналу связи Wi-Fi 2.4 ГГц. Датчик обеспечивает передачу данных по протоколу MQTT, параметры для связи устанавливаются через браузер.

Технические характеристики

Таблица 1 – Технические характеристики

N₂	Параметр	Значение	Примечание
1	Диапазон измерения освещенности,	165535	
	люкс		
2	Разрешение, люкс	1	
3	Погрешность измерения, %	± 5	
4	Напряжение питания, В	10-26	Имеется встроенная
			защита от
			перенапряжения
5	Ток потребления, не более, мА	12-25	Зависит от настроек, в
			режиме передачи 5с
			не более 12мА
6	Интерфейс	Wi-Fi, 2.4ГГц	802.11 b/g/n
7	Максимальная мощность	20	до 300м на открытом
	передатчика, dBm		пространстве
8	Диапазон рабочих температур, °С	-3060	

Датчик имеет встроенную компенсацию шумов, вызванных сетевым напряжением частотой 50/60 Гц.

Габаритные размеры

Датчик поставляется с кабелем питания. Длина кабеля – стандартно 2м, по запросу – до 20 м.

Распиновка кабеля:

Цвет проводника	Назначение
Белый или коричневый	+Uпит
Голубой	0 (Земля)

! Выключите источник питания перед подключением датчика. Датчик имеет защиту от переполюсовки питания.

Габаритные размеры корпуса: 49хх51х37мм

Корпус неразборный.

Материал корпуса – ABS пластик.



Рисунок 1 – Чертеж корпуса датчика

Настройка датчика

После подключения датчик необходимо настроить на нужную сеть и MQTT брокер. Первоначально при включении датчик пытается найти сеть и если у него не получается, то датчик создает точку доступа, через которую становиться доступен интерфейс для настройки.

Первоначальная настройка датчика

Подключите датчик к питанию. Включите компьютер или смартфон.

Датчик включится и в течении 5-10с активирует точку доступа. На компьютере или смартфоне найдите точку доступа с названием вида: SmartLH-APxxxxxx, где xxxxxx – уникальный цифро-буквенный код датчика. Подключитесь к данной точке доступа, пароль: Smart2021.

После подключения откройте браузер и в строке введите IP-адрес: 192.168.5.1.

После ввода вам откроется страница настройки датчика, рисунок 2. На странице необходимо настроить следующие параметры:

Поле «Имя Wi-Fi сети» - введите название сети к которой подключается датчик

Поле «Пароль Wi-Fi сети» - введите пароль сети к которой подключается датчик

Поле «MQTT_SERVER» - введите название MQTT-сервера (брокера), через который будет работать датчик

Поле «MQTT_PORT» - введите номер порта MQTT-сервера

Поле «MQTT_USER» - введите имя пользователя на MQTT-сервере

Поле «MQTT_PASSWORD» - введите пароль для доступа на MQTT-сервер

Поле «MQTT_CLIENT_NAME» - введите имя клиента для MQTT-сервера

Поле «Topic for Light data» - введите название топика для данных освещенности на MQTT-сервере, например, «greenhouse1/LIGHT»

Поле «Topic for system data» - введите название топика на MQTT-сервере для отображения времени активности датчика после включения, например, «greenhouse1/sys2».

Поле «Пользовательский номер устройства» - введите если необходимо свое обозначение датчика. Данный параметр не влияет на работу датчика и служит только для индикации номера при настройке для пользователя.

Поле «Длительность цикла опроса датчика, мс» - введите требуемое время, через которое датчик будет передавать данные. Время вводится в мс (5000 соответствует 5 секундам).

Поля МАС-адрес и серийный номер уникальны для каждого датчика и служат для его идентификации.

Поле «Освещенность, люкс» индицирует показания датчика, обновляется при обновлении страницы браузера.

SSID	
Пароль Wi-Fi сети	
password	
MQTT_SERVER	
M5.WQTT.RU	
MQTT_PORT	
3418	
MQTT USER	
user	
MQTT PASSWORD	
password	
MQTT CLIENT NAM	Œ
LIGHT1SENSOR	
Topic for Light data	
SENSOR/LIGHT	
Topic for System Data	
greenhouse1/sys1	
Пользовательский ном	иер устройств
SLH1-YYWW-XXXXXX	<u> </u>
МАС-адрес устройств	a
E8:DB:84:E0:B8:15	
Серийный номер устр	ойства
SLH1-2132-000001	
Ллительность цикла о	проса, ме
Addition of the state of the st	

Рисунок 2 – Страница настройки датчика

После настройки датчика нажмите кнопку «Сохранить». Выключите датчик.

Затем включите свою сеть Wi-Fi, на которую был настроен датчик. После этого включите датчик, он должен подключиться к данной сети и начать передавать данные.

Для проверки правильности настройки можно использовать бесплатную программу MQTT Explorer <u>http://mqtt-explorer.com/</u>

При правильной настройке вы должны увидеть соответствующие топики и данные в программе.

Далее произведите настройку клиентского программного обеспечения.

В качестве примера рассмотрим программу для смартфона IoTMQTTPanel.

Установите программу. Введите данные вашего МQTT-сервера.

После откройте вкладку сервера, создайте новую панель для освещенности нажав на символ «+» экрана. Выберите тип «Line Graph». Введите настройки топика для данных в соответствии с теми, что были сделаны при настройке датчика, сохраните панель. Пример настройки панели показан на рисунке 3.

14:25 🎓 23°		73% 🗖
← Edit pane	əl	
Panel name * Освещенность		
X axis divisor 5	No of persistence 10	
Topic for graph 1* SENSOR/LIGHT		
Label for graph 1 Освещенность, люкс		
Chart color #d70206		
Show area	Show points	
Enable notif	ication	(?)
Payload is .	ISON Data	
Add more graph		Đ

Рисунок 3 – Настройка датчика в программе IoTMQTTPanel

После настройки ваш смартфон будет отображать изменение освещенности от времени, рисунок 4.



Рисунок 4 – Отображение данных после настройки

Количество клиентов, подключаемых к датчику, ограничено только MQTTброкером.

Датчик может использоваться внутри систем автоматизации, поддерживающих протокол MQTT.

Гарантия изготовителя и поддержка

Гарантийный срок службы – 2 года.

Гарантийный срок хранения датчика – 3 года с даты изготовления в условиях «1» ГОСТ 15150 – 69 в заводской упаковке.

Поддержка: <u>support@smart-program.ru</u>

Изготовитель: ООО «Смарт-Програм», 124536, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Юности, д. 8, этаж 10 помещ./часть ком. XII/15

Сделано в России

Не требует обязательной сертификации